# ecoMOODS


16915/**/16

Gebruiksaanwijzing
Notice d’emploi
Benutzerhandbuch
User manual
Manual de usuario





PHILIPS


Incl.


**A** 


**B** 











Ø 6mm





































 **B** 



1
OFF



2



3


4



5


6
EMC
EMC


7


8

9



Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands

www.philips.com/homelighting
☎+800 7445 4775

4404.018.10001
Last update: 05/11/10